(E) Set de faros de batería LED

IAN 71069 / Artículo 19007

Introducción

El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene información importante para la seguridad, el montaje y la eliminación. Antes del uso del producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice únicamente el producto como se describe y para los campos de aplicación señalados. En caso de transferir el producto a un tercero, entréguelo con todos los documentos.

Uso previsto

El producto se puede utilizar en bicicletas para la iluminación de la vía. Y está previsto como suplemento a la iluminación de la dinamo. El set de faros de iluminación de batería LED sólo está permitido como iluminación única en bicicletas de carreras de menos de 11 kg. La distribución de la luz no debe ser obstaculizada por ninguna otra parte de la bicicleta o por bultos de equipaje. El producto está destinado para su uso en exteriores. Cualquier otro uso distinto a los anteriormente descritos o una modificación del producto no está permitida y puede provocar lesiones y daños del producto. El fabricante no se hace responsable de daños derivados de un uso inadecuado. El producto no está destinado para el uso industrial.

Volumen de suministro

1 faro LED, 1 luz trasera LED, 1 soporte para faro, 1 soporte para luz trasera, 4 pilas AA, 2 pilas AAA, manual de instrucciones.

Datos técnicos

Faro	Luz trasera
Denominación del modelo:	Denominación del modelo:
XC-112 / L-Lux	XC 103 / L-Stick
Potencia: 0,5 vatios	Potencia: 0,2 vatios
Tipo de protección:	Tipo de protección:
IP44 según norma DIN EN 60529	IP44 según norma DIN EN 60529
Pilas: 4 x AA LR6, 1,5V	Pilas: 2 x AAA LR03, 1,5V

Por favor, utilice exclusivamente pilas alcalinas o pilas recargables equivalentes con 1,2 V.

Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y NIÑOS!

No deje nunca a los niños sin vigilancia con el material de embalaje ya que existe peligro de asfixia por ingestión de partes del embalaje. Los niños menosprecian a menudo los peligros. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños. El producto no es ningún juguete.
Este producto no está diseñado para ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o con falta de experiencia o conocimiento. Debe ser así a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad.
Tenga en cuenta que los daños derivados de un manejo inadecuado, del desacato del manual de instrucciones o de la intervención por parte de personas no autorizadas quedan excluidos de la garantía.
No desarme bajo ningún concepto el producto. Esto es así ya que debido a reparaciones inadecuadas pueden surgir peligros para el usuario. Deje que las reparaciones sean realizadas exclusivamente por personal especializado.
Los LED no son sustituibles.

Instrucciones de seguridad para pilas:

Mantener las pilas fuera del alcance de los niños, no lanzar al fuego, cortocircuitar o desmontar.
Prestar atención a la polaridad durante la colocación.
En caso de que sea necesario, limpiar los contactos de las pilas y dispositivos antes de la colocación.
¡Retirar de inmediato del dispositivo las pilas gastadas! ¡Elevado peligro de fuga!
¡No exponer nunca las pilas a calores excesivos, como mediante el sol, fuego o similares. ¡Elevado peligro de fuga!
¡En caso de no cumplimiento, las pilas pueden ser cargadas por encima de su tensión final y derramarse! Retirar las pilas de inmediato para evitar daños.
Evitar el contacto con piel, ojos y mucosas. En caso de contacto con ácido de batería, enjuagar la zona afectada con agua clara abundante y acudir al médico.
Cambiar siempre todas las pilas a la vez.
Colocar únicamente pilas del mismo modelo, no utilizar tipos diferentes o pilas usadas con otras nuevas.
Asegurarse de que el dispositivo está apagado después del uso.
En caso de largos periodos de no utilización, retirar las pilas del dispositivo.

¡No recargar nunca las pilas!
¡Peligro de explosión!

¡ADVERTENCIA!

Si el indicador rojo de batería situado en el foco (C) alumbra, se han de cambiar las pilas.
Si el indicador verde de batería situado en la luz trasera (D) ya no alumbra o lo hace de forma muy débil, se han de cambiar las pilas.

¡¡Elimine el embalaje y el aparato de forma ecológica!!

Instrucciones sobre la eliminación de las pilas:

Las pilas con poco rendimiento o vacías pueden ser eliminadas sin coste alguno en los correspondientes centros de recogida de pilas indicados en el comercio de venta de pilas o en puntos limpios.
El consumidor está legalmente obligado a la eliminación de las pilas en los centros de recogida de pilas anteriormente mencionados.
A continuación se indica el significado de los símbolos mostrados en las pilas:

No está permitido desechar las pilas en la basura doméstica.

Las pilas que contienen elementos contaminantes están además marcadas con el símbolo químico de sustancias contaminantes:
- Pb- Plomo - Hg –Mercurio - Cd-Cadmio

En caso de eliminación inadecuada de las pilas, se pierden valiosos recursos y debido a las sustancias contaminantes contenidas en las pilas, puede conllevar un riesgo considerable para la salud y el medio ambiente.

Mediante la recogida/eliminación por separado de pilas viejas se evitan riesgos para la salud y el medio ambiente y mediante el reciclado se recuperan valiosas materias primas.

Instrucciones sobre la eliminación del dispositivo y del embalaje

El embalaje puede ser eliminado en los puntos locales de reciclado. Puede enterarse de más detalles en su municipio. Se utilizaron exclusivamente materiales respetuosos con el medio ambiente.
En caso de que este producto ya no le sirva, por favor, no lo tire a la basura doméstica, sino que hágalo según la norma de su municipio para la correcta eliminación de acuerdo con las leyes vigentes. Puede obtener más información en su municipio.

Montar los faros

Monte los faros tal y como se describe en el gráfico ① + ③.

Colocación de las pilas

Coloque las pilas tal y como se describe en el gráfico ② + ④.

Manejo

Encienda y apague el foco pulsando el botón (A) y la luz trasera apretando el botón (B).

¡ATENCIÓN!

No cargar nunca las pilas incluidas en el suministro. ¡Existe peligro de explosión!
Tanto la fuente de alimentación como las baterías no pertenecen al volumen de suministro.
Por favor, utilice solamente fuentes de alimentación del comercio especializado que sean adecuadas para cargar cuatro baterías con 1,2 V cada una. La fuente de alimentación necesita una conexión de 3,5 mm. Para prevenir daños y peligros, consulte a su especialista.

Conexión del foco a la red

El foco dispone de la opción de conectar una fuente de alimentación (E). Con ello se pueden recargar las baterías colocadas en el foco. Tanto la fuente de alimentación como las baterías no pertenecen al volumen de suministro.

Limpieza

Limpie los faros con un paño sin pelusa ligeramente humedecido. No sumergir nunca los faroles completamente en agua. No utilice ningún producto de limpieza corrosivo o abrasivo. De esa manera se causan daños en los faros.

Dirección del servicio/Fabricante

boeder BIKE GmbH
D-Daimlerstraße 6
61449 Steinbach / Ts.
Alemania
Teléfono: +34 5 18 / 88 00 74
Correo electrónico: es@boederbike.com

(I) Kit di luce LED a pile

IAN 71069 / articolo 19007

Introduzione

Le istruzioni per l'uso fanno parte integrale di questo prodotto. Contiene importanti avvisi relativi alla sicurezza, al montaggio e allo smaltimento. Familiarizzate prima dell'uso del prodotto con tutte le avvertenze di uso e sicurezza. Utilizzate il prodotto solo in conformità alla descrizione e per gli scopi indicati. Se cedete il prodotto a terzi, date loro anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo previsto

Il prodotto è destinato per essere impiegato su biciclette per illuminare la strada in aggiunta all'illuminazione da dinamo. Usare il kit di luce LED a pile come unica illuminazione è ammesso solo su bici da corsa che pesano meno di 11 kg. La diffusione della luce non deve essere ostacolata da altre parti della bici o da bagagli. Il prodotto è destinato all'uso all'esterno. Non sono ammessi l'impiego diverso da quello descritto o una qualsiasi modifica del prodotto che possono comportare ferimenti e danneggiamenti del prodotto. Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso imprevisto. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

Volume di fornitura

1 faro a LED, 1 fanalino posteriore a LED, 1 portafaro, 1 portafanalino, 4 pile AA, 2 pile AAA, istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Faro	Fanalino posteriore
Denominazione del tipo:	Denominazione del tipo:
XC-112 / L-Lux	XC 103 / L-Stick
Potenza nominale: 0,5 Watt	Potenza nominale: 0,2 Watt
Classe di protezione:	Classe di protezione:
IP44 secondo DIN EN 60529	IP44 secondo DIN EN 60529
Pile: 4 x AA LR6, 1,5V	Pile: 2 x AAA LR03, 1,5V

Usare esclusivamente batterie alcaline o batterie analoghe da 1,2 V.

Avvisi di sicurezza

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI VITA E INFORTUNIO PER BAMBINI!

Non lasciate i vostri bambini mai soli con il materiale d'imballo dato che sussiste il rischio che possano soffocare ingoiando dei pezzi dell'imballaggio. I bambini spesso sottovalutano il pericolo. Tenete lontano il prodotto dai bambini. Questo prodotto non è un giocattolo!
Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità limitate a livello fisico, sensoriale o mentale o che non hanno esperienza o nozioni sufficienti, salvo che non siano sorvegliate da una persona competente in sicurezza.
Considerate che sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dall'uso improprio, dalla mancata osservazione delle presenti istruzioni per l'uso o da una manomissione da parte di persone non autorizzate.
Non disassemblate il prodotto in alcun caso, poiché le riparazioni effettuate non a regola d'arte possono causare dei pericoli notevoli per l'utilizzatore. Fate effettuare le riparazioni solo da persone qualificate.
I LED non possono essere sostituite.

Avvisi di sicurezza per pile:

Tenere le pile lontane dai bambini, non gettarle nel fuoco, non cortocircuitarle né disassemblarle.
Inserendo le pile, prestare attenzione alla polarità.
Prima dell'inserimento, pulire eventualmente i contatti delle pile e dell'apparecchio.
Togliere le pile esaurite immediatamente dall'apparecchio! Elevato pericolo di fuoriuscita del liquido dalla pila!
Non esporre le pile mai a fonti di calore quali raggi di sole, fuoco ecc. Elevato pericolo di fuoriuscita del liquido dalla pila!
In caso di mancato rispetto, le batteriepossono scaricarsi oltre la loro prevista tensione finale e può fuoriuscire il liquido! Togliere immediatamente le pile per evitare ogni tipo di danno.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con l'acido della pila, sciacquare immediatamente i punti di contatto con molta acqua corrente e consultare il medico.
Sostituire sempre contemporaneamente tutte le pile.
Inserire solo pile dello stesso tipo, non di tipo diverso, e non utilizzare insieme pile usate e pile nuove.
Prestare attenzione a disinserire l'apparecchio dopo l'uso. Togliere le pile se l'apparecchio non è impiegato per un periodo prolungato.

Non ricaricare mai le pile!
Pericolo di scoppio!

AVVERTENZA!

Quando s'illumina ,indicatore rosso nel faro (C), cambiare le pile.
Se l'indicatore verde nel fanalino posteriore (D) è debole o non si vede più, cambiare le pile.

Smaltire l'imballo e gli apparecchi in rispetto dell'ambiente!

Hvvertenze relative allo smaltimento delle pile:

le pile di carica scarsa o esaurite possono essere smaltite gratuitamente nei contenitori di raccolta contrassegnati nei negozi che vendono pile o nei luoghi di raccolta dei rifiuti differenziati.
Il consumatore è obbligato dalla legge a consegnare le pile ai luoghi di raccolta di cui sopra. In seguito, il significato dei simboli indicati sulle pile:

È vietato smaltire le pile/le batterie nei rifiuti urbani indifferenziati.

Le pile/batterie contenenti sostanze nocive sono, inoltre, contrassegnate con il simbolo chimico delle sostanze nocive:
- Pb- piombo - Hg –mercurio - Cd-cadmio

Se le pile/batterie non sono smaltite a regola d'arte, si perdono risorse preziose e le sostanze nocive contenute nelle pile/batterie possono provocare pericoli notevoli per la salute e l'ambiente.
Con la raccolta e lo smaltimento delle pile e batterie vecchie sono evitati rischi per la salute e l'ambiente e ricuperate materie prime preziose con il riciclaggio.

Avvertenze relative allo smaltimento degli apparecchi e imballaggi

L'imballaggio può essere smaltito tramite le aziende locali di riciclaggio. Il vostro comune vi potrà fornire ulteriori informazioni. Sono stati impiegati esclusivamente materiali innocui per l'ambiente.
Se il presente prodotto non vi serve più, non gettatelo nei rifiuti urbani ma consegnatelo allo smaltimento professionale in conformità alle indicazioni date dal vostro comune. Il vostro comune vi potrà fornire ulteriori informazioni.

Montare le luci

Montare le luci come illustrato nelle figure ① + ③.

Inserire le pile

Inserire le pile come illustrato nelle figure ② + ④.

Uso

Accendere e spegnere il faro attivando l'interruttore (A) e il fanalino posteriore attivando l'interruttore (B).

AVVERTENZA!

Non caricare mai le pile in dotazione!
Pericolo di scoppio!
L'alimentatore e le batterie non sono inclusi nel volume di fornitura.
Impiegare solo alimentatori forniti dal rivenditore specializzato atti a caricare quattro batterie di 1,2 V cad. L'alimentatore di rete deve essere dotato di una presa di 3,5 mm. Per evitare danni e pericoli, chiedere al professionista.

Collegamento del faro alla rete elettrica

Al faro può essere opzionalmente collegato un alimentatore di rete (E).
Facendo così si possono ricaricare le batterie (accumulatori) inserite nel faro.
L'alimentatore e le batterie non sono inclusi nel volume di fornitura.

Pulizia

Pulire le luci con un panno liscio, leggermente inumidito.
Non immergere le luci completamente nell'acqua. Non utilizzare dei detergenti corrosivi o abrasivi che possono danneggiare le luci.

Indirizzi di assistenza tecnica/Produttore

boeder BIKE GmbH
Daimlerstraße 6
D-61449 Steinbach / Ts.
Germania
Telefono: +39 06 / 98 38 74 83
E-mail: it@boederbike.com

(S) LED Batteriljus-set

IAN 71069/Artikel 19007

Inledning

Bruksanvisningen är en beståndsdel av denna produkt. Den innehåller viktiga hänvisningar om säkerhet, montering och avyttring. Gör dig beankt med alla bruks- och säkerhetshänvisningar innan användning av produkten. Använd endast produkten som beskrivet och för angivna insatsområden. Bifoga alla dokument vid vidarelämnande av produkten till tredje part.

Regelmässig användning

Produkten är avsedd för körbaneupplysning av cyklar Och är även avsedd som tillsats för dynamo-belysningen. LED-batteriljus-setet som ensam belysning är endast tillåtet på racercyklar under 11kg. Ljusfördelningen får inte hindras genom andra cykeldelar eller bagagedelar. Produkten är av sedd för användning utomhus. Ytterligare en annan användning än som tidigare beskrivs eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan leda till person- och sakskador. För skador som uppstått genom en felaktig användning övertar tillverkaren inget ansvar. Produkten är inte avsedd för kommersiell användning.

Leveransomfång

1 LED-strålkastare, 1 LED-bakljus, 1 hållare strålkastare, 1 hållare bakljus, 4 batterier AA, 2 batterier AAA, bruksanvisning.

Tekniska data

Strålkastare	Bakljus
Typ-beteckning: XC-112/L-Lux	Typ-beteckning: XC 103 / L-Stick
Nominell effekt: 0,5 Watt	Nominell effekt: 0,2 Watt
Skyddsart:	Skyddsart:
IP44 enligt DIN EN 60529	IP44 enligt DIN EN 60529
Batterier: 4 x AA LR6, 1,5V	Batterier: 2 x AAA LR03, 1,5V

Vänligen använd endast Alkaline batterier eller jämförbara laddningsbara batterier med 1,2V.

Säkerhetshänvisning

VARNING! LIVS- OCH OLYCKSFARA FÖR SMÅBARN OCH BARN!

Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterial då det består kvävningsfara genom sväljande av förpackningsdelar. Barn underskattar ofta faror.
Hålla produkten borta från barn. Produkten är ingen leksak!
Detta produkt är inte avsett för att användas av personer (inklusive barn) med inskränkta fysiska, sensoriska eller psykiska egenskaper eller utan erfarenhet resp. kunskap. Om de inte övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Beakta att skador genom felaktig användning, ej beaktande av bruksanvisningen eller ingrepp genom ej auktoriserade personer utesluts av garantin.
Plocka aldrig isär produkten. Genom felaktiga reparationer kan det uppstå stora faror för användaren. Låt endast fackpersonal utföra reparationer.

LED är inte utbytbara.

Säkerhetshänvisningar för batterier:

Håll batterierna borta från barn, kasta de inte i elden, kortslut eller ta isär. Beakta polariteten vid inläggning.
Rengör batteri- och apparatkontakter innan inläggning i apparaten vid behov.
Avlägsna omedelbart sega batterier ur apparaten! Höjd läckfara!
Utsätt aldrig batterier för hög värme, som genom solljus, eld eller liknande. Höjd läckfara!
Om detta inte beaktas kan batterier laddas ut över deras slutspänning och läcka! Avlägsna omedelbart batterier för att undvika skador.
Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Vid kontakt med batterisyran, spola omedelbart de utsatta ställena och uppsök en läkare.
Byt alltid ut alla batterier samtidigt.
Använd endast batterier av samma tyg, inga olika typer eller använda och nya samtidigt.
Säkerställ att apparaten stängs av efter användning.
Avlägsna batterierna ur apparaten om den inte ska användas under en längre tid.

Ladda aldrig upp batterierna!
Explosionsfara!

HÄNVISNING!

Om den röda batterilampan lyser upp på strålkastaren (C) bör batterierna bytas.

Om den gröna batterilampan i bakljuset (D) endast lyser svagt eller inte alls måste batterierna bytas ut.

Avyttra förpackningen och apparaterna miljövänligt!

Hänvisningar gällande batteriavyttring

Prestationssvaga resp. tomma batterier kan gratis avyttras vid motsvarande kännetecknade batteriinsamlingsplatser hos batterisäljande affärer eller avfallscentraler.
Förbrukaren är förpliktigad att avyttra batterierna vid nämnda batteriinsamlingsställen.
Följande förklarar betydelsen av de på batterierna angivna symbolerna:

Det är inte tillåtet att kasta batterierna i hushållsavfallet.

Batterier som innehåller skadliga ämnen är dessutom kännetecknade med den kemiska symbolen av det skadliga ämnet:
- Pb- Bly - Hg –Kvicksilver - Cd-Kadmium

BVid felaktig avyttring av batterierna går värdefulla resurser förlorade och genom de i batterierna befintliga skadliga ämnena kan det komma till en stor fara för hälsa och miljö.
Genom den delade samlingen/avyttringen av gamla batterier undviks faror för hälsa och miljö och genom återvinningen vinns värdefulla råvaror.

Hänvisning angående avyttringen av apparaten och förpackningen

Förpackningen kan avyttras genom den lokala avfallshanteringen. Du får detaljer av din kommun. Uteslutande miljövänliga material har använts. Om denna produkt har tjänat sitt syfte, kasta den inte i hushållssoporna, utan avyttra det enligt din kommuns angivelser. Vidare information får du av din kommun.

Montera lykta

Montera lyktorna som det beskrivs i grafiken ① + ③.

Lägga i batterierna

Lägg i batterierna som det beskrivs i grafiken ② + ④.

Betjäning

Koppla strålkastaren genom att trycka på brytaren (A) och koppla på och av bakljuset genom att trycka på brytaren (B).

BEAKTA!

Ladda aldrig upp medlevererade batterier! Det består explosionsfara! Nätdelen samt batterierna hör inte till leveransomfånget.
Vänligen använd endast nätdelar från en fackaffär som ägnar sig för att ladda upp fyra batterier med respektive 1,2V. Nätdelen behöver en anslutning på 3,5mm. Vid skador eller faror fråga din fackhandlare.

Strålkastare nätanslutning

Strålkastaren har alternativet att koppla in den över en nätdel (E). Så kan batterierna som lagts in i strålkastaren åter laddas upp. Nätdelen samt batterierna hör inte till leveransomfånget.

Rengöring

Rengör lamporna med en lätt fuktig duk.
Sänk aldrig ner lamporna komplett under vatten. Använd inga frätande eller skavande rengöringsmedel. Det kan skada lamprona.

Service-adress/Tillverkare

boeder BIKE GmbH
Daimlerstraße 6
D-61449 Steinbach / Ts.
Tyskland
Telefon: +46 10 / 19 92 42 8
E-post: se@boederbike.com

(DK) LED batterilampe-sæt

IAN 71069 / artikel 19007

Indledning

Brugsanvisningen er del af dette produkt. Den indeholder vigtige henvisninger om sikkerhed, montage og bortskaffelse. Gør dig fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger, inden du bruger produktet. Brug altid kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Giv alle dokumenter med, hvis du giver dette produkt videre til andre.

Brug i overensstemmelse med formålet

Produktet tjener som belysning til cykler og til at oplyse kørebanen. Den er beregnet som supplement til dynamoens lys. LED-batterilampe-sættet er kun tilladt som eneste belysning ved racercykler under 11 kg. Lysets fordeling må ikke hindres af andre cykeldele eller af bagagen. Produktet er beregnet til udendørs brug. En anden brug end den, som er beskrevet ovenfor, eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan medføre kvæstelser og beskadigelser af produktet. For skader, som opstår ved ukorrekt brug, fralægger producenten sig ethvert ansvar. Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Leveringsomfang

1 LED-forlygte, 1 LED-baglygte, 1 holder forlygte, 1 holder baglygte, 4 batterier AA, 2 batterier AAA, brugsanvisning.

Tekniske data

Forlygte	Baglygte
Type-betegnelse: XC-112 / L-Lux	Type-betegnelse: XC 103 / L-Stick
Nominel effekt: 0,5 watt	Nominel effekt: 0,2 watt
Kapslingsklasse:	Kapslingsklasse:
IP44 iht. DIN EN 60529	IP44 iht. DIN EN 60529
Batterier: 4 x AA LR6, 1,5V	Batterier: 2 x AAA LR03, 1,5V

Brug altid kun alkaline batterier eller tilsvarende genopladelige batterier med 1,2V.

Sikkerhedshenvisning

ADVARSEL! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ OG YNGRE BØRN!
Overlad aldrig emballagematerialet til børn uden opsyn, for der er fare for kvælning ved at emballagedele sluges. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid produktet uden for børns rækkevidde. Produktet er ikke noget legetøj!
Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller med manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre der føres tilsyn med dem af den person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
Vær også opmærksom på, at beskadigelser ved ukorrekt håndtering, manglende overholdelse af brugsanvisningen samt indgreb fra ikke autoriserede personer ikke dækkes af garantien.
Produktet må aldrig splittes ad. Ved faglig ukorrekte reparationer kan der opstå betydelige farer for brugeren. Lad altid kun reparationer udføre af fagfolk.
LED'erne kan ikke udskiftes.

Sikkerhedshenvisninger for batterier:

Hold batterier uden for børns rækkevidde, de må ikke kastes i ilden, ikke kortsluttes eller skilles ad.
Vær opmærksom på polariteten ved isætning.
Rengør om nødvendigt batteri- og apparatkontakter inden isætning.
Tag omgående opbrugte batterier ud af apparatet! Øget fare for, at de løber ud!
Batterier må aldrig udsættes for stor varme, fx fra sol, ild eller lignende. Øget fare for, at de løber ud!
Ved manglende overholdelse kan batterierne blive udladet ud over deres slutspænding og løbe ud! Tag straks batterier ud for at undgå skader.
Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterisyre skal de berørte steder skylles med rigeligt vand og en læge kontaktes.
Alle batterier skal altid udskiftes samtidig.
Indsæt altid kun batterier af samme type, forskellige typer eller brugte og nye batterier må ikke bruges sammen.

Kontroller, at der er slukket for apparatet efter brug.
Hvis apparatet ikke bruqges i længere tid, skal batterierne tages ud.

Batterierne må aldrig genoplades! Eksplosionsfare!

HENVISNING!

Lyser den røde batteriindikator i forlygten (C), skal batterierne udskiftes.
Lyser den grønne batteriindikator i baglygten (D) kun svagt eller slet ikke, skal batterierne udskiftes.

Bortskaf emballage og apparater miljøvenligt!

Henvisninger vedr. bortskaffelse af batterier:

Svage eller tomme batterier kan gratis afleveres på de tilsvarende markerede indsamlingssteder for batterier hos batteriforhandlere eller på genbrugsstationer. Brugeren er ifølge loven forpligtet til at bortskaffe batterierne ved et af de ovennævnte indsamlingssteder for batterier.
Nedenfor finder du betydningen af de symboler, som er angivet på batterierne:

Det er ikke tilladt at smide batterier i skraldespanden.

Batterier, som indeholder skadelige stoffer, er desuden markeret med det skadelige stofs kemiske symbol:
- Pb - bly - Hg – kviksølv - Cd - cadmium

Ved ukorrekt bortskaffelse af batterierne går værdifulde ressourcer tabt, og på grund af de skadelige stoffer, som batterierne indeholder, kan der opstå betydelig fare for sundheden og miljøet.
Ved at indsamle / bortskaffe brugte batterier separat undgås farer for sundhed og miljø, og ved genbrug genvindes værdifulde råstoffer.





Henvisning vedr. bortskaffelse af apparater og emballage:

Enkeltheder erfarer du på dit kommunekontor. Der er udelukkende anvendt miljøvenlige materialer.
Når produktet en gang er udtjent, bedes du undlade at smide det i skraldespanden, men bortskaf det korrekte efter bestemmelserne i din kommune. Du kan få yderligere informationer på dit kommunekontor.

Montering af lampen

Monter lamperne som beskrevet i grafikkerne ① + ③.

Isætning af batterierne

Isæt batterierne som beskrevet i grafikkerne ② + ④.

Betjening

Tænd og sluk for forlygten ved at trykke på kontakt (A) og for baglygten ved at trykke på kontakt (B).

BEMÆRK!

De medleverede batterier må aldrig oplades. Derved er der eksplosionsfare!
Netdel og genopladelige batterier er ikke inkluderet i leveringen.
Brug altid kun netdele fra faghandelen, som egner sig til at oplade batterier med hver 1,2V. Netdelen skal bruge en 3,5mm tilslutning. For at undgå skader og farer bedes du kontakte din fagmand.

Forlygte nettilslutning

Forlygten råder over muligheden for at tilslutte en netdel (E). På den måde kan genopladelige batterier, som er indsat i forlygten, oplades igen. Netdel og genopladelige batterier er ikke inkluderet i leveringen.

Rengøring

Rengør lamperne med en let fugtig, ikke trævlende klud.
Lampen må aldrig dyppes helt ned i vand. Brug ingen ætsende eller skurende rengøringsmidler. Herved opstår der skader på lamperne.

Service-adresse/ Producent

boeder BIKE GmbH
Daimlerstraße 6
D-61449 Steinbach / Ts.
Tyskland
Telefon: +45 69 / 91 89 20
E-mail: dk@boederbike.com





Version: 19007-1